

CALDEIRA MURAL A GÁS

Manual de Utilização

LIFESTAR

ZS 24/28-2 DH KE ZW 24/28-2 DH KE ZS 24/30-2 DH AE ZW 24/30-2 DH AE



Indice

1.1	Esclarecimento dos símbolos 3
1.2	Indicações de segurança
Com	andos
Arrai	nque
3.1	Antes de colocar em funcionamento 6
3.2	Ligar e desligar o aparelho 6
3.3	Ligação do aquecimento 7
3.4	Regulação do aquecimento com
	termóstato ambiente
3.5	Regulação da temperatura do
	acumulador (ZS)8
3.6	Temperatura e caudal de água
	quente (ZW)
3.7	Funcionamento no Verão (somente
	preparação de água quente)
3.8	Protecção contra congelamento 9
3.9	Protecção anti-bloqueio 9
3.10	Diagnóstico de avarias S
Indic	ações importantes 10
4.1	Avarias
4.2	Controlo funcional 10
4.3	Limpeza da frente 10
4.4	Poupança de energia 10
Cara	cterísticas do aparelho 12

2

1 Esclarecimento dos símbolos e indicações de segurança

1.1 Esclarecimento dos símbolos Indicações de aviso



As indicações de aviso no texto são identificadas por um triângulo de aviso com fundo cinzento e contornadas.



Em caso de perigo devido a corrente, o sinal de exclamação no triângulo é substituído por símbolo de raio.

As palavras identificativas no início de uma indicação de aviso indicam o tipo e a gravidade das consequências se as medidas de prevenção do perigo não forem respeitadas.

- INDICAÇÃO significa que podem ocorrer danos materiais.
- CUIDADO significa que podem ocorrer lesões pessoais ligeiras a médias.
- AVISO significa que podem ocorrer lesões pessoais graves.
- **PERIGO** significa que podem ocorrer lesões pessoais potencialmente fatais.

Informações importantes



Informações importantes sem perigos para as pessoas ou bens materiais são assinaladas com o símbolo ao lado. Estas são delimitadas através de linhas acima e abaixo do texto.

Outros símbolos

Símbolo	Significado
•	Passo operacional
\rightarrow	Referência a outros pontos no documento ou a outros documentos
•	Enumeração/Item de uma lista
-	Enumeração/Item de uma lista (2.º nível)

Tab. 1

1.2 Indicações de segurança

Se cheirar a gás:

- Fechar a torneira de gás.
- ▶ Abrir as janelas.
- ▶ Não ligar nenhum interruptor eléctrico.
- ► Apagar possíveis chamas.
- Telefonar de outro local à companhia de gás e a um técnico autorizado.

Se cheirar a gases queimados:

- ▶ Desligar o aparelho.
- ▶ Abrir portas e janelas.
- ► Avisar um instalador.

Montagem, modificações

- A montagem do aparelho bem como modificações na instalação só podem ser feitas por um instalador autorizado.
- Os tubos que conduzem os gases queimados não devem ser modificados.
- Não fechar ou reduzir aberturas para circulação de ar. No caso de utilização de janelas estanques, assegurar a circulação de ar para queima.

Manutenção

- O utilizador deve fazer a manutenção e a verificação periódicas do aparelho.
- O utilizador é responsável pela segurança e compatibilidade com o meio ambiente da instalação.
- O aparelho deve ter manutenção anual, no mínimo.
- Recomendação ao cliente: fazer um contrato de manutenção com um técnico autorizado e mandar inspeccionar o aparelho anualmente.
- Somente deverão ser utilizadas peças sobressalentes originais.

Materiais explosivos e facilmente inflamáveis

 Não devem ser guardados nem utilizados materiais inflamáveis (papel, solventes, tintas, etc.) perto do aparelho.

Ar de combustão e ar ambiente

Para evitar a corrosão, o ar de combustão e o ar ambiente devem estar isentos de matérias agressivas (p. ex. hidrocarbonetos halogenados que contenham compostos de cloro e flúor).

Esclarecimentos ao cliente

- Informar o cliente sobre o funcionamento do aparelho e seu manuseamento.
- Avisar o cliente de que não deve fazer nenhuma modificação nem reparação por conta própria.

4

2 Comandos




Fig. 1

- **34** LED indicador de caldeira ligada (ON) e de avarias (pisca)
- 42 Visor digital
- 51 Interruptor principal
- 52 Tecla de rearme
- 53 Termóstato para circuito de ida ao aquecimento
- 54 Manómetro

- 55 Termóstato para água quente
- 56 Circuito de retorno do aquecimento
- 57 Ligação de água fria sanitária (ZW) / Retorno do depósito (ZS)
- 58 Saída de água quente sanitária (ZW) / Ida ao depósito (ZS)
- 59 Circuito de ida ao aquecimento

3 Arrangue

3.1 Antes de colocar em funcionamento

Abrir a válvula de gás (112)

 Pressionar a válvula e girar para a esquerda até ao topo (válvula na direcção do fluxo = aberta).

Válvulas de corte do circuito de aquecimento (60)

 Abrir a vávula de maneira que a ranhura fique no sentido do fluxo.

Ranhura colocada transversalmente ao sentido do fluxo = fechada.

Aparelhos ZW: água fria (61)

 Abrir a vávula de maneira que a ranhura fique no sentido do fluxo.

Ranhura colocada transversalmente ao sentido do fluxo = fechada.




Fig. 2

Controle da pressão da água do aquecimento

 A agulha do manómetro (8) deve encontrar-se entre 1 bar e 2 bar.



Um técnico qualificado indicará se é preciso ajustar para um valor superior (dependente da instalação).

Não se deve exceder a pressão máxima de 3 bar, mesmo à temperatura de aquecimento máxima, doutro modo a válvula de segurança é activada.

Se a agulha do manómetro indicar um valor abaixo de 1 bar (com a instalação fria): encher o circuito de água até que a agulha se encontre entre os valores de 1 - 2 bar.




Fig. 3

3.2 Ligar e desligar o aparelho

Ligar



Quando se liga, o aparelho efectua um teste interno, durante este processo o LCD vai mostrar algumas indicações técnicas.

6

LED acende com côr azul, mostrador LCD mostra a temperatura do circuito primário, encontrando-se o aparelho em modo de funcionamento.

Quando o queimador entra em funcionamento o mostrador LCD mostra o símbolo

Pressionar o interruptor principal (6).

Quando o queimador entra em funcionamento o mostrador LCD mostra o símbolo .

O mostrador LCD mostra a temperatura do circuito primário (aquecimento).




Fig. 4

Desligar

Pressionar o interruptor principal (6).



AVISO: choque eléctrico!

 Cortar a alimentação eléctrica antes de efectuar qualquer trabalho no aparelho.

3.3 Ligação do aquecimento

A temperatura de aquecimento pode ser regulada para um valor entre 45 °C e 88 °C. O regulador modula continuamente a chama do queimador de acordo com a necessidade de calor de momento.

▶ Rodar o termóstato para adaptar a temperatura de aquecimento da instalação (dentro de uma margem de 45 °C a 88 °C).

O mostrador LCD mostra o símbolo e a temperatura selecionada a piscar.

Se o queimador estiver a funcionar, o mostrador LCD mostra o símbolo . O termómetro mostra a temperatura do circuito primário.




Fig. 5



posição anti-gelo - com o termóstato nesta posição, garante-se uma temperatura do circuito primário (aquecimento) superior a 6 °C.

3.4 Regulação do aquecimento com termóstato ambiente

 Rodar o termóstato ambiente (TR...) para a temperatura ambiente desejada.




Fig. 6



Para um nível normal de conforto aconselha-se a regulação do termóstato ambiente para uma temperatura de 20°C.

3.5 Regulação da temperatura do acumulador (ZS ..)



AVISO: Perigo de queimadura!

- Não regular a temperatura de serviço normal para mais de 60 °C.
- Temperaturas até 70 °C só devem ser reguladas para um curto período de tempo (desinfecção por temperatura elevada).

Em acumuladores com NTC

 Regular a temperatura do acumulador _ no termóstato do aparelho.

A temperatura da água quente é indicada no acumulador.




Fig. 7

Colocação do ter- móstato	Temperatura da água
Para a esquerda, até ao batente	aprox.10 °C (protecção contra congelamento).
Para a direita, até ao batente	aprox.70 °C (máximo)

Tab. 2



A temperatura máxima aconselhada é de 60°C

3.6 Temperatura e caudal de água quente (ZW ..)

Em aparelhos ZW, é possível fixar a temperatura da água quente entre aprox. 40 °C e 60 °C no termóstato (Fig. 7).

Mostrador LCD com indicação da temperatura seleccionada. Quando em funcionamento o LCD pisca até atingir o valor pretendido.

Colocação do ter- móstato	Temperatura da água
Para a esquerda, até ao batente	aprox. 40 °C
Para a direita, até ao batente	aprox. 60 °C

Tab. 3

O caudal de água quente é limitado a aprox.10 l/min.

3.7 Funcionamento no Verão (somente preparação de água quente)

▶ Rodar completamente para a esquerda o termóstato do aparelho.
O aquecimento é assim desligado. Mantém-se o abastecimento de água quente, bem como a tensão de alimentação para a regulação do aquecimento e para o relógio programador. Mostrador LCD com indicação "Su" a piscar aproximadamente durante 3 segundos.

3.8 Protecção contra congelamento

 Deixar a caldeira ligada (ligações gás e água OK).

3.9 Protecção anti-bloqueio

Sempre que o interruptor principal estiver na posição I a bomba circuladora é ligada por um período de 1 minuto em cada 24 horas¹, para impedir o seu bloqueio.

3.10 Diagnóstico de avarias

Esta caldeira dispõe de um sistema de detecção de avarias. A indicação da detecção destas anomalias é feita através do piscar do LED e do código de erro em causa no mostrador LCD. A caldeira só volta a funcionar após a causa da avaria ter sido eliminada e se ter premido a tecla de rearme.

^{1.} Após o último funcionamento

4 Indicações importantes

4.1 Avarias

Durante o funcionamento podem ocorrer avarias.

Se o LED pisca:

 Solucionar a avaria (ver capítulo 8 do Manual de Instalação) e pressionar a tecla (caso necessário) até que deixe de piscar.
 O aparelho volta a funcionar e o termómetro

mostra a temperatura de aquecimento.

Se a tecla 🖾 não pisca:

 Desligar e voltar a ligar o aparelho.
 O aparelho volta a funcionar e o termómetro mostra a temperatura de aquecimento.

Se o aparelho deixou de funcionar.

Sistema de controle de gases da combustão activou (só aparelhos ZS/ZW...KE)

- ▶ Ventilar o local durante 10 minutos.
- ▶ Voltar a pôr o aparelho em funcionamento.

Se a avaria persiste:

▶ Chamar um técnico credenciado.

4.2 Controlo funcional



O enchimento e a purga do aparelho devem-lhe ser explicados pelo técnico.

O seguinte controle pode ser realizado pelo utilizador:

 Controle da pressão da água através do manómetro.

4.3 Limpeza da frente

 Limpar a frente somente com um pano húmido, não devendo ser utilizados produtos de limpeza.

4.4 Poupança de energia

Aquecer poupando

A caldeira está construída de forma que o consumo de gás e os efeitos da sua utilização no meio ambiente sejam os mais baixos possíveis e o conforto o mais elevado possível.

A alimentação de gás ao queimador regula-se segundo a necessidade de calor na habitação. A caldeira tem um consumo mais baixo quando a necessidade de calor é menor. Tecnicamente este processo é conhecido como modulação. A modulação faz com que as oscilações de temperatura sejam pequenas e a distribuição de calor mais homogénea. Deste modo o aparelho pode funcionar durante muito tempo, consumindo menos gás do que um aparelho que está constantemente a ligar e desligar.

Instalações com regulador de temperatura ambiente TR...

O local onde está montado o regulador de temperatura ambiente determina a temperatura para os restantes locais (local referência). Neste local não deve estar montada nenhuma válvula termóstatica no radiador.

O termóstato do aparelho deve ajustar-se à temperatura máxima para a qual foi projectada a instalação.

Em cada local pode ajustar-se a temperatura de forma individual através das válvulas termóstaticas dos radiadores (excepto no local referência, onde o ajuste é feito no regulador de temperatura ambiente).

Temperatura mais baixa - noite

Baixando a temperatura ambiente durante o dia ou durante a noite, consegue-se economizar grandes quantidades de energia. Baixar a temperatura em 1 °C pode levar a uma redução no consumo de 5%. No entanto, não é aconselhável que

a temperatura ambiente desça abaixo dos 15 °C. No termóstato ambiente pode ajustar-se, de forma individual, o decréscimo de temperatura pretendido.

Água quente

Um ajuste mais baixo no termóstato significa uma elevada poupança de energia.

Informações adicionais

Em caso de dúvidas, dirija-se a um Posto de Assistência Técnica Autorizado ou através do número azul: 808 275 325.

5 Características do aparelho

Ao dirigir-se a um serviço técnico, deve sempre mencionar algumas indicações específicas do aparelho.

Estas indicações encontram-se na chapa de características ou na etiqueta com o modelo do aparelho.

Denominação do aparelho:
Data de fabrico (FD):
Data de instalação:
Instalador:

6 Serviço pós venda

Assistência técnica

A assistência técnica ao aparelho deve ser feita apenas por pessoal credenciado e devidamente formado neste tipo de equipamento.

Apenas desta forma podemos garantir aos nossos clientes as boas condições de funcionamento do equipamento.

A Vulcano disponibiliza um número azul (chamada local), destinado exclusivamente ao tratamento de assuntos de assistência pós venda.

Nº azul de assistência Técnica: 808 275 325.

Manutenção


Como em qualquer aparelho, é importante prever um esquema de manutenção periódica, no sentido de repor as condições de bom funcionamento e prevenir avarias de maior gravidade.

Um esquema de manutenção periódica não deve ser visto como uma despesa suplementar, mas sim como um modo de garantir a fiabilidade das condições de funcionamento, a redução de gastos suplementares de energia e o incremento da vida útil do aparelho.

Poderá obter informações mais detalhadas sobre os nossos contratos de manutenção, por intermédio da nossa linha azul.


7 Manuseamento (resumo)

Ligar e desligar




Aquecimento

► Girar o termóstato 🔟 para adaptar a temperatura de aquecimento da instalação (dentro de um valor entre 45 °C e 88 °C).




Regular o termóstato ambiente



Ajuste da temperatura da água quente


Ajustar a temperatura da água quente no termóstato
 do aparelho.



Funcionamento no Verão (somente preparação de água quente)

 Rodar completamente para a esquerda o termóstato do aparelho.
 No visor digital pisca a indicação "Su" aproxi-

madamente durante 3 segundos.



Apontamentos



VULCANO

Departamento Comercial Av. Infante D. Henrique, lotes 2E e 3E 1800-220 Lisboa tel. 218 500 300 fax 218 500 301 info.vulcano@pt.bosch.com

Bosch Termotecnologia S Sede E.N. 16 - km 3,7 Aveiro 3800-533 Cacia





www.vulcano.pt



SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE